

Cisco Packet Tracer:

Simulation du fonctionnement d'un réseau informatique


1. Premier pas : HelloWorld


Voici le réseau :






Voici les tests nécessaires pour valider la communication ou non entre 2 postes.







Communication entre	les postes	Commande à passer :	Depuis le poste	Résultats de la commande
PC0	PC1	Ping 192.168.0.5	PC0	Requête envoyée
PC0	PC2	Ping 192.168.0.9	PC0	Requête envoyée
PC0	PC3	Ping 192.168.1.2	PC0	Request time out
PC1	PC2	Ping 192.168.0.9	PC1	Requête envoyée
PC1	PC3	Ping 192.168.1.2	PC1	Request time out
PC2	PC3	Ping 192.168.1.2	PC2	Request time out

La communication avec le pc3 est impossible puisqu'il n'est pas du même réseau.

Adresse/Masque' proposés :

```
Physical Config Desktop

Command Prompt

SC:ping 192.169.1.2

Singing 192.169.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Pacters: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC:ping 192.169.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.169.1.2 bytes=32 time=10sm TTL=128

Reply from 192.169.1.2: bytes=32 time=10sm TTL=128

Reply from 192.169.1.2: bytes=32 time=70sm TTL=128

Reply from 192.169.1.2: bytes=32 time=70sm TTL=128

Reply from 192.169.1.2: bytes=32 time=70sm TTL=128

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli=seconds:

Minimum = 54ms, Maximum = 118ms, Average = 78ms

SC-
```

Masque: 255.255.240.0

Pour ne pas changer l'adresse IP, le masque a été modifié, ainsi toutes les machines se retrouvent dans le même réseau.

Voici les différents paramètres pour les expérimentations qui vont suivre.

Nous allons travailler uniquement avec PC1 et PC2. Modifiez les adresses IP et masque de sous réseau des PC1 et PC2 en suivant les paramètres du tableau :

	-	
Expérimentation n°	PC1	PC2
1	10.12.130.21 / 255.0.0.0	10.33.33.33 / 255.0.0.0
2	111.111.222.222 / 255.255.0.0	111.111.111.111 / 255.255.0.0
3	180.12.200.1 / 255.255.240.0	180.12.100.2 / 255.255.240.0
4	1.2.3.4 / 255.0.0.0	1.33.3.4 / 255.0.0.0
5	172.30.0.25 / 255.255.255.128	172.30.0.1 / 255.255.255.128
6	126.1.1.1 / 255.192.0.0	126.111.111.111 / 255.192.0.0

H. Paus abanca aumérimentation complétes les tables ou autient :

Expériment	atio	n 1																														
															PC1																	
Adresse IP	10)							12	2							1	30							2:	L						
	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Masque	25	55							0								0								0							
de sous réseau	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adresse																0								0								
réseau = 'IP' AND	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Masque'																																
															PC2																	
Adresse	10								33								33								33							
IP	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Masque	25	5							0								0								0	-		-				
de sous réseau	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adresse	10	•	•	•					0		•		•				0					•	•		0	•	•		•			
réseau = 'IP' AND	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'Masque'	nuni	cati	ons	ent	re l	es d	leux	, le	ping	ma	arch	e																				

Expérimer	itati	on 2	2																													
															PC1																	
Adresse	11	1							11	1							2	22							2	22						
IP	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
Masque	25	5							25	5							0								0							
de sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																
Adresse	11	1							11	1							0								0							
réseau =	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																
'Masque'																																

		PC2		
Adresse IP	111	111	111	111

	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
Masque de	25	5							25	5							0								0							
sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																
Adresse	11	1							11	1							0								0							
réseau =	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																
'Masque'																																
Il y a commu	nica	atio	ns e	ntre	eles	de	ux,	le pi	ng r	nar	che																					

Expérimenta	ation 3			
		PC1		
Adresse IP	180	12	100	1
	1 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 1 1 0 0	0 1 1 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1
Masque de	255	255	240	0
sous- réseau	1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
Adresse	180	12	100	0
réseau = 'IP' AND	1 0 1 1 0 1 0	0 0 0 0 0 1 1 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1
'Masque'				

															PC2																	
Adresse	18	0							12								20	0							2							
IP	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Masque	255 255															24	0							0								
de sous- réseau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adresse	18	0							12								19	2							0							
réseau = 'IP' AND 'Masque'	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Il n'y a pas de communication entre les deux. « Time out ».ils ne sont pas dans le même réseau

Expérimenta	tior	า 4																														
														Р	C1																	
Adresse IP	1								2								3								4							
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Masque de	25	5							0								0								0							
sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																
Adresse	1								0								0								0							
réseau =	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																
'Masque'																																

														Р	C2																	
Adresse IP	1								33								3								4							
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Masque de																							0									
sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																
Adresse	1								0								0								0							
réseau =	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																
'Masque'																																
Il y a commu	nica	atio	ns e	ntre	e les	de	ux, l	e pi	ng r	nar	che.	,																				

Il y a communications entre	les deux, le	ping marche.
-----------------------------	--------------	--------------

Expériment	atio	n 5																														
-														Р	C1																	
Adresse IP	17	'2							30								0								25							
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Masque	25	255 255 2															25	5							12	8						
de sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																l
Adresse	17	2							30								0								0							
réseau =	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																l '
'Masque'																																ł

PC2																														
Adresse IP	172							30									0								1					
	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 1
Masque de	255									255								255							128					
sousréseau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0 0	0	0 0
Adresse réseau =	17	2							30								0								0					
'IP' AND 'Masque'	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0 0
Il y a communication	Il y a communications entre les deux, le ping marche																					•	•		•			•		

Expérimentation 6														
PC1														
Adresse IP	126	1	1	1										
	0 1 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 2	. 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 1										
Masque de sousréseau	255	192	0	0										
	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0										
Adresse réseau = 'IP'	126	0	0	0										
AND 'Masque'	0 1 1 1 1 1 1 (0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0										


	PC2																															
Adresse IP	126								111									111							111							
	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
Masque de	255 192												0								0											
sous-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
réseau																																
Adresse	126 64													0								0										
réseau =	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'IP' AND																																
'Masque'																																

Il n'y a pas de communication entre les deux. « Time out ». Ils ne sont pas dans le même réseau

Voici les pings des expériences ci-dessus :


Expérimentation 1

Expérimentation 2




Expérimentation 3

Expérimentation 4



Expérimentation 5

Expérimentation 6



• Donnez la condition pour laquelle, il y a communication entre les 2 stations.

Pour que 2 machines fonctionnent, il faut qu'elles soient sous le même réseau

• Complétez les phrases suivantes :

Une adresse IP permet d'identifier un ordinateur dans le réseau. Pour que plusieurs ordinateurs puissent


Communiquer, il faut :

- Que leurs adresses IP soient différentes.
- -Que leurs adresses réseau soient égales (dans le même réseau)

Pour calculer l'adresses réseau, l'opération logique à effectuer est


Adresse IP et Masque de sous réseau = Adresse réseau.


2. Utilisation de concentrateurs (hubs) et commutateurs (switchs)



Les adresses IP choisies sont :

- 192.168.3.1
- 192.168.3.2
- 192.168.3.3
- 192.168.3.4
- 192.168.3.5
- 192.168.3.6






• Donnez la principale différence de fonctionnement entre un concentrateur (hub) et commutateur (switch) :


Un switch n'envoie l'information que sur le lien où se trouve la machine.


Le hub envoie l'information à tous les liens. Chaque destinataire choisit d'accepter ou non.


3. Utilisation d'un point d'accès Wifi

Les laptops sont remplacés par des pc car la version 5.0 du logiciel (lien présent sur votre teams ne possède pas de laptop)













• Ajoutez plusieurs portables et configurez-les pour qu'ils puissent communiquer ensemble




Voici les adresses IP et masque de sous réseau :










4. Réseau salle JJ000 : Adressage fixe et dynamique IP FIXE :








Voici les adresses IP et masques de sous réseau :















Test de quelques stations :





• Donnez les inconvénients d'utiliser ce type d'adressage (adresse fixée à l'avance).

Les adresses son effectuées à la main donc une erreur est vite arrivée. Pas de vérification de la part de la machine. Cet adressage est donc long. Cet adressage attribue une adresse IP à une machine, qui n'est pas libéré, même lorsque la machine n'est pas utilisée.

IP DYNAMIQUE (DHCP):

Installation d'une nouvelle version de packet tracer plus récente, pour pouvoir intégrer un serveur DHCP.








Rajout de port sur le switch :




Exemples d'adresses IP sélectionner par le serveur DHCP







Test de quelques stations :





• Donnez les avantages d'utiliser ce type d'adressage (adresse attribuée par un serveur).

Cet adressage est bien plus rapide que le précédent car c'est un adressage automatique. Il y a donc une gestion d'erreur.

Quand une machine est éteinte ou inutilisé, son adresse IP est donc redistribué. Ainsi, les adresses IP ne sont pas bloquées.

5 premier routage







Donnez le rôle du routeur dans le réseau précèdent

Le routeur a pour rôle de faire la jonction, le lien entre les deux réseaux. Il permet de faire communiquer deux réseaux d'adressages différents.

• Visualisez, à l'aide du mode simulation, le parcours de l'information partant du PC3 à destination PC1.





6. Routage statique







Donnez les inconvénients du routage statique (routes définies par l'utilisateur)


Pour le routage statique, il faut décrire toutes les routes sur tous les routeurs. C'est donc une longue manipulation.


7. Routage dynamique











• Mettez hors tension le routeur1 et testez la communication entre PC0 et PC1. Par quelle route l'information circule-t-elle ?

•

L'information circule par le routeur 3 et 4;, démontré ci-dessus par la capture d'écran.

• Donnez les avantages d'un protocole de diffusion d'information de routage automatique (RIP).

Pour le routage automatique, il n'y a pas besoin de renseigner toutes les routes sur chacun des routeurs.

Chaque routeur annonce les réseaux qu'il connait.

Un échange d'information se crée entre les routeurs. Il y a donc un énorme gain de temps.